

Audio Phase selector Selettore per selezionare la fase Wahlschalter zur Auswahl der Phase

English



The audio phase selector is on the rear panel in correspondence with the tubes.

When the toggle selector is **UP** the phase of the analogue output signal is positive (+).

When the toggle selector is **DOWN** the phase of the analogue output signal is negative (-).

Please check if the CD disk was recorded with positive or negative phase, simple to try both positions and choice the best listening results session!

Italiano



Il selettore per selezionare la FASE audio è posto sul pannello posteriore dietro alle valvole.

Quando il selettore è con levetta **ALTA (UP)**, la FASE AUDIO è positiva (+).

Quando il selettore è con levetta **BASSA (DOWN)**, la FASE AUDIO è negativa (-).

Controllare se il disco CD riporta indicazioni su cime è stato registrato con FASE AUDIO Positiva o Negativa, altrimenti provare entrambi le posizioni del selettore così da valutare il miglior ascolto!

Deutsch



Der Wahlschalter zur Auswahl der Phase befindet sich auf der Rückseite des Gerätes in direkter Korrespondenz mit den Röhren.

Wenn sich der Wahlschalter in der Position **UP** befindet, ist die Phase des analogen Ausgangssignals positiv (+).

Wenn sich der Wahlschalter in der Position **DOWN** befindet, ist die Phase des analogen Ausgangssignals negativ (-).

Bitte überprüfen Sie, ob die CD mit positiver oder negativer Phase aufgenommen wurde, probieren Sie einfach beide Positionen aus, um die beste Hörqualität für Sie zu ermitteln!